



PESO VERIFICADO



PESO BRUTO VERIFICADO

***VERIFIED GROSS MASS
(VGM)***



- Normativa
- Figura Responsable de Pesar el Contenedor
- Cuando Pesar el Contenedor
- Centro Pesador – Mensajes EDI
- Aplicación Centro Pesador e-PESO (VGM)



- Normativa
- Figura Responsable de Pesar el Contenedor
- Cuando Pesar el Contenedor
- Centro Pesador – Mensajes EDI
- Aplicación Centro Pesador e-PESO (VGM)

- La Organización Marítima Internacional (**OMI**) -(MSC.1/Circ.1475), enmienda el **Convenio sobre la seguridad de la vida en el mar (SOLAS)** requiere como condición **para cargar un contenedor lleno en un buque para exportación, que el contenedor tenga verificado el peso bruto.**
- **El embarcador es responsable de obtener el peso bruto verificado de un contenedor lleno y de comunicarlo a la naviera- consignatario.**
- Este convenio SOLAS **se aprobó en Mayo de 2014** por la Organización Marítima Internacional
- Este requisito será **obligatorio a partir del 1 de julio de 2016** y se aplicará globalmente.

Las regulación prescribe **dos métodos** por los cuales el cargador puede obtener el peso bruto verificado de un contenedor lleno:

• **Método 1- POR PESAJE** : Una vez **concluido el embalaje y precintado** de un contenedor, **el cargador**

puede pesar, o disponer que un tercero pese, el contenedor lleno.

• **Método 2. PORT CÁLCULO:** **El cargador o,** por orden del cargador, **un tercero** puede **pesar** todos los paquetes y artículos de **la carga,** incluyendo el peso de los pallets y otros embalajes y material de sujeción empaquetados en el contenedor, y **añadir el peso de la tara** del contenedor que aparece en la puerta del contenedor a la suma de los pesos individuales de los contenidos del contenedor.

(**Importante: Tanto el método 1 como el 2, el equipo de pesaje utilizado debe cumplir con**

los estándares de precisión y los requisitos del Estado en el que se está utilizando el

La comunicación del peso verificado entre el Embarcador y la Naviera-Consignatario puede ser de

forma manual (email), aunque se recomendado el uso de los medios de comunicación electrónicos

(sistemas como PORTIC).

El borrador de regulación de Puertos del Estado / Marina Mercante indica que la comunicación será obligatoriamente por medios electrónicos.

Los equipos utilizados para la verificación del peso deberán estar calibrados por un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).



- Normativa
- Figura Responsable de Pesar el Contenedor
- Cuando Pesar el Contenedor
- Centro Pesador – Mensajes EDI
- Aplicación Centro Pesador e-PESO (VGM)

El EMBARCADOR (SHIPPER) es el responsable de proporcionar el VGM. El EMBARCADOR responsable

es el que se identifica como tal en el Conocimiento de Embarque de la Naviera (Master Bill of Lading).

El MSC.1/Circ.1475 define 'al cargador' como "una entidad jurídica o persona nombrada en el conocimiento de embarque o carta de porte marítimo (seaway bill) o documento de transporte multimodal equivalente como cargador, y/o que(o en su nombre) ha celebrado un contrato de transporte con una naviera".



- Normativa
- Figura Responsable de Pesar el Contenedor
- Cuando Pesar el Contenedor
- Centro Pesador – Mensajes EDI
- Aplicación Centro Pesador e-PESO (VGM)

El CONTENEDOR se puede PESAR:

➤ **DENTRO de la TERMINAL** de Contenedores:

- PESO se realiza dentro de la terminal antes de ser apilado.
- En un primer momento se indica que el contenedor se pese FUERA de la Terminal de Contenedores, pero posteriormente se decide que se debe pesar DENTRO de la Terminal de contenedores

➤ **FUERA de la TERMINAL** de Contenedores

- Pesado en las instalaciones del Embarcador
- Pesado en Centro Pesador



- Normativa
- Figura Responsable de Pesar el Contenedor
- Cuando Pesar el Contenedor
- Centro Pesador – Mensajes EDI
- Aplicación Centro Pesador e-PESO (VGM)

La comunicación del Peso Verificado del Contenedor- VGM, afecta los siguientes mensajes:

- **VERMAS (nuevo mensaje)**
 - **RECEPCIÓN SOLICITUD DE PESAJE**
 - **COMUNICACIÓN PESO VERIFICADO**

Aplicación **e-PESO (VGM)**



- Normativa
- Figura Responsable de Pesar el Contenedor
- Cuando Pesar el Contenedor
- Centro Pesador – Mensajes EDI
- Aplicación Centro Pesador e-PESO (VGM)



The image shows a login form for the VGM application. It features a blue header with the text 'VGM'. Below the header, there are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Login'.

Aplicación WEB (para acceder es necesario estar registrado como cliente PORTIC)


Lista de pesos verificados


Martícula	Peso (Kgm)	Solicitante	Consignatario	Booking	Estado	Fecha
CMA41241241	20.000	Forwarder Q	Naviera X	BKN4454151	Recibido	16 / 06 / 2016
LRU41241241	40.000	Forwarder R	Naviera Y	BKN4453232	Recibido	16 / 06 / 2016
MSCU41241241	39.500	Forwarder H	Naviera Z	BKN44323232	Recibido	16 / 06 / 2016
TIMU41241241	25.452	Forwarder F	Naviera F	BKN4453232	Recibido	16 / 06 / 2016
CISU41241241	26.782	Forwarder A	Naviera F	BKN44111132	Enviado	16 / 06 / 2016
LRU41241241	40.000	Forwarder R	Naviera Y	BKN4453232	Recibido	16 / 06 / 2016
CISU41241241	26.782	Forwarder A	Naviera F	BKN44111132	Enviado	16 / 06 / 2016
LRU41241241	40.000	Forwarder R	Naviera Y	BKN4453232	Recibido	16 / 06 / 2016
CMA41241241	20.000	Forwarder Q	Naviera X	BKN4454151	Recibido	16 / 06 / 2016
CISU41241241	26.782	Forwarder A	Naviera F	BKN44111132	Enviado	16 / 06 / 2016

Funcionalidades principales

- RECEPCIÓN PEDIDO PESAJE
- ENVIO DATOS PESO VERIFICADO
- ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y ENVIADA

Detalle del Peso Verificado

	Solicitante:* <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>
	Consignatario:* <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>
	Terminal: <input type="text"/>
	Booking:* <input type="text"/>
	Mat. Contenedor:* <input type="text"/>
	Referencia Contenedor: <input type="text"/>
	Precinto: <input type="text"/>
	Agente: <input type="text"/>

	Método Pesaje:* <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2
	Peso verificado:* <input type="text"/>
	Fecha de pesaje:* <input type="text"/>
	Báscula: <input type="text"/>
	Tiquet de pesaje: <input type="text"/>
	Persona:* <input type="text"/>
	Referencia de Solicitud: <input type="text"/>

DATOS DEL PESO VERIFICADO



PORTIC PESADORES
e- PESO nuevo servicio
PESO VERIFICADO (VGM)

PORTIC PESADORES
e-PESO (VGM)

PORTIC PESADORES e- PESO (VGM) La solución más completa para la gestión y tramitación del Peso Verificado (VGM).

PORTIC
Moll de Barcelona, s/n, Ed. WTC
Ed. EST, 6ª planta 08039
Barcelona



<http://www.portic.net>
portic@portic.net

Tel. +34 935088282
Fax +34 935088292

CENTROS PESADORES

PORTIC PESADORES
e-PESO (VGM)



Servicios PORTIC a los Centros Pesadores

1. Recepción solicitud de pesaje de las empresas
Consignatarias- Navieras,
Transitarios- Agentes de Aduanas y Cargadores vía EDI (VERMAS)
2. Informar de los pesos verificados pesados (VERMAS)
3. Confirmar la recepción de los mensajes recibidos (APERAKS)



PORTIC APLICACIONES

1. Aplicación Web PORTIC CENTRO PESADORES e- PESO
2. Mensajería EDI
 - a. VERMAS
 - b. APERAK
3. Aplicaciones de Seguimiento
 - a. Portic Con
 - b. Tracking

PORTIC

PORTIC PESADORES e- PESO la solución ágil que garantiza el proceso y trazabilidad de las comunicaciones del VGM-

PORTIC ofrece este servicio gratuito hasta el próximo 1 de octubre del 2016.

PORTIC INFORMACIÓN

Para contratar el servicio PORTIC CENTRO PESADORES e- PESO (VGM) o solicitar más información puede contactar a través del email portic@portic.net, chelo.otero@portic.net o a los teléfonos +34 935088282- +34 935088240



PORTIC e-PESO (VGM)



Precio: 150€ alta/ 202,44€ Año

Coste

150€ de alta y 252,12€ anuales

e-PESO (VGM)

PORTIC e-PESO (VGM)



Precio: 150€ alta/ 202,44€ año

PARA DARTE DE ALTA

Completa el formulario que encontrarás en

<http://www.portic.net/e-Peso/e-peso-info.html>

Para más información

Chelo Otero

Directora General Adjunta

chelo.otero@portic.net

+34 935088282